

1. Federstecker ertasten
2. Federstecker drücken
3. Kopfstütze nach oben schieben
4. Kopfstütze entfernen

