

Schritt 1.)



Die Schrauben und Scheiben die zur Montage pro Sitz benötigt werden.

4x M8x25mm Imbus

4x M8 Wellscheibe

4x M8 Unterlegscheibe dick

Schritt 2.)



Legen Sie die 5mm dicke Unterlegscheibe zwischen Sitz und Sitzschiene. Beginnen Sie an der Vorderseite des Sitzes.

Schritt 3.)

Schrauben Sie die Sitzschiene an den Sitz. Vorerst nur handfest anziehen, damit sich die Sitzschiene noch bewegen lässt.



!!Vorsicht, die Schraube nur von Hand ansetzen und anziehen, damit das Gewinde nicht beschädigt wird!!

Schritt 4.)



Schieben Sie die Schiene nach vorn, indem Sie den Hebel nach unten drücken. Befestigen Sie die Schiene nun auch hinten.

Schritt 5.)



Nun stecken Sie den Betätigungshebel auf die Betätigungslaschen der Sitzschienen, dazu müssen Sie, wie in der Abbildung gezeigt, die Feder leicht eindrücken. Den Bügel bis zum Anschlag auf die Lasche schieben.

Schritt 6.)



Nun prüfen Sie vorn und hinten den Abstand zwischen den beiden Sitzschienen, denn es ist ein wenig Spiel in den Befestigungen. Wenn der Abstand 200mm bzw 385mm beträgt können Sie die Schrauben endgültig festziehen.